




Universalfernbedienung




Der mitgelieferte Telepilot TP 720 SAT kann nicht nur den Satellitenreceiver STR 512 bedienen, sondern viele GRUNDIG SAT-Receiver und baugleiche Geräte anderer Firmen.

Er kann weiterhin zum Bedienen vieler Videorecorder und TV-Geräte von GRUNDIG sowie vieler anderer Hersteller genutzt werden.

Einige GRUNDIG Satellitenreceiver besitzen 2 Fernbedienebenen, um 2 dieser Geräte im selben Raum getrennt bedienen zu können. Auch diese 2. SAT-Ebene steuert der Telepilot.

Werkseitig ist der Telepilot so vorprogrammiert, daß er als Hauptfunktion SAT-Receiver bedient und als Nebenfunktion TV-Geräte oder Videorecorder.



Soll ein TV-Gerät bedient werden, bitte Taste  (32) gedrückt halten und gleichzeitig die gewünschten Funktionstasten drücken, z.B. Zifferntasten zur TV-Programmwahl oder   zur Lautstärkeänderung.

Für die Bedienung eines Videorecorders gleichzeitig die Taste  (42) und die gewünschte Funktionstaste drücken, z.B.   (34) für Wiedergabe.

Der Telepilot kann auch so programmiert werden, daß er als Hauptfunktion ein TV-Gerät bedient und als Nebenfunktion SAT-Receiver und Videorecorder.

Aus folgender Tabelle können Sie die Codezahlen entnehmen, die Sie zum Umprogrammieren benötigen.

Die werkseitige Grundeinstellung für GRUNDIG-Geräte ist in der Tabelle mit Pfeilen markiert. Wenn die Batterien **längere** Zeit entfernt werden oder **bei einem länger andauernden Batteriewechsel wird diese Grundeinstellung automatisch wieder angenommen!**

Sie können die eingestellten Codezahlen über die Bildschirmdarstellung abrufen, indem Sie die Taste  (42) gedrückt halten und zusätzlich die Taste  (27) drücken.


Beispiel: Grundeinstellung

Anzeige: IR CODE 30 00 90

Die Zahl 30 bedeutet: GRUNDIG Videorecorder Bedienebene 1.

Die Zahl 00 bedeutet: Hauptfunktion: SAT-Receiver
Nebenfunktion: TV-Gerät


Die Zahl 90 bedeutet: TV-Geräte von GRUNDIG

Bei gedrückter Taste  lassen sich andere Codezahlen über die Zifferntastatur eingeben und mit der Taste **OK** speichern. Dazu braucht die Anzeige der Codezahlen am Display nicht aktiv sein. Da keine der Codezahlen doppelt vorkommt, brauchen Sie nicht die ganze Codefolge eingeben, sondern nur die Codezahl des Gerätes, das Sie bedienen wollen.

Nr.	Sendemodus VCR-Geräte	Hersteller (unvollständig)
→ 30	Grundig 10 Bit, VCR 1	Grundig, ...
33	Grundig 10 Bit, VCR 2	Grundig, ...
34	RCS-16, VCR 1	verschiedene
35	RCS-16, VCR 2	verschiedene
36	RC-5, VCR 1	Philips
39	RC-5, VCR 2	Philips
40	AEHA, VCR 1	Blaupunkt, ...
43	AEHA, VCR 2	Blaupunkt, ...
44	Matsushita, VCR 1	Blaupunkt, ...
45	Matsushita, VCR 2	Blaupunkt, ...
46	Thomson-neu, VCR 1	Saba, Nordmende, ...
49	Thomson-neu, VCR 2	Saba, Nordmende, ...
50	Thomson-alt, Modell 1	
53	Thomson-alt, Modell 2	
54	Thomson-alt, Modell 3	
55	JVC, VCR 1	JVC, Telefunken, ...
56	JVC, VCR 2	JVC, Telefunken, ...
59	Nokia	Nokia
60	Löwe	Löwe
63	Sony, VCR 1	Sony
64	Sony, VCR 2	Sony
65	Sony, VCR 3	Sony
Nr.	Grundeinstellung SAT/TV-Geräte	
→ 00	SAT	
09	TV	
Nr.	Sendemodus TV-Geräte	Hersteller (unvollständig)
→ 90	Grundig 10 Bit	Grundig, ...
93	RC-5	Philips, ...
94	SGS	Telefunken
95	Sony	Sony

Beispiel:

Wenn der Telepilot auf die Hauptfunktion TV umgestellt werden soll:

Taste  gedrückt halten,

Codezahl 09 eingeben

und mit **OK** speichern,

danach Taste  wieder loslassen.

Die neue Code-Einstellung wird auf dem Bildschirm des TV-Gerätes eingeblendet.