



Februar 95

**Gerät:** Allgemein**Fernsehen Nr. 4/95**

## Fernbedienung TP 720 SAT

Ebenso wie der TP760 HIFI ist der Geber TP 720 SAT eine programmierbare Universalfernbedienung. Er ist auf 22 verschiedene VCR- und 4 verschiedene Fernseh-Fernbedienmodi umstellbar. Eine Bedienung von Grundig HIFI-Anlagen ist mit diesem Geber jedoch nicht möglich.

Die Änderung der Sendemodi erfolgt durch eine zweistellige Nummerneingabe mit anschließender Bestätigung durch Drücken der "OK"-Taste. Während der gesamten Eingabe muß die Shifttaste "Video" gedrückt gehalten werden. In einigen Bedienungsanleitungen des STR 310 ist fälschlicherweise nicht die Taste "Video" sondern die Taste "TV/SAT" angegeben.

Um die Grundig 10 Bit VCR2 Ebene einzustellen, muß demnach die Taste "Video" gedrückt gehalten, die Tasten "3", "3" und danach die Taste "OK" betätigt werden. Nach einem Batteriewechsel befindet sich der Geber wieder in der Grundeinstellung. Das heißt in der Fernseh-Ebene "Grundig 10 Bit" und in der VCR-Ebene "Grundig 10 Bit, VCR 1".

Zusätzlich ist es möglich, die Grundebene des Gebers umzustellen. Wird die SAT-Ebene als Grundebene aktiviert, muß zum Bedienen des Fernsehgerätes die Shifttaste "TV/SAT" gedrückt gehalten werden. Die Umstellung der Grundebene erfolgt ebenfalls, indem die Taste "VIDEO" gedrückt gehalten wird und "0" für SAT als Grundebene bzw. "9" für TV als Grundebene eingegeben wird. Anschließend erfolgt die Bestätigung mit der Taste "OK".

Nr.	Sendemodus (Video)	Hersteller (unvollständig)
30	Grundig 10 Bit, VCR1	Grundig,...
33	Grundig 10 Bit, VCR2	Grundig,...
34	RCS-16, VCR1	Grundig/Philips/Blaupunkt
35	RCS-16, VCR2	Grundig/Philips/Blaupunkt
36	RC-5, VCR1	Philips
39	RC-5, VCR2	Philips
40	AEHA, VCR1	Blaupunkt,...
43	AEHA, VCR2	Blaupunkt,...
44	Matsushita, VCR1	Blaupunkt,...
45	Matsushita, VCR2	Blaupunkt,...
46	Thomson-neu, VCR1	Saba, Nordmende,...
49	Thomson-neu, VCR2	Saba, Nordmende,...
50	Thomson-alt, Modell 1	
53	Thomson-alt, Modell 2	
54	Thomson-alt, Modell 3	
55	JVC, VCR1	JVC, Telefunken,...
56	JVC, VCR2	JVC, Telefunken,...
59	Nokia	Nokia
60	Loewe	Loewe
63	Sony, VCR1	Sony
64	Sony, VCR2	Sony
65	Sony, VCR3	Sony

Nr.	Sendemodus (TV)	Hersteller (unvollständig)
90	Grundig 10 Bit	Grundig, ...
93	RC-5	Philips, ...
94	SGS	Telefunken, ...
95	Sony	Sony