



Dezember 94

Gerät: TP 760 HIFI

Fernsehen Nr. 30/94

Fernbedienung TP 760 HIFI

Mögliche Beanstandung:

Ein Grundig VCR läßt sich mit dem TP 760 HIFI nicht mehr bedienen.

Ursache:

Der Telepilot TP 760 HIFI ist ein programmierbarer Geber. Er ist auf 22 verschiedene VCR-Fernbedienmodi umstellbar. Deshalb kann es vorkommen, daß bei willkürlichen Tastenbetätigungen versehentlich ein anderer VCR-Sendemodus aktiviert wird.

Abhilfe:

Die Änderung des Sendemodus in der VCR-Ebene erfolgt durch eine ein- oder zweistellige Nummerneingabe mit anschließender Bestätigung durch Drücken der "OK"-Taste. Während der gesamten Eingabe muß die Shifttaste "Video" gedrückt gehalten werden.

Um wieder die Grundig 10 Bit VCR1 Ebene einzustellen, muß demnach die Taste "Video" gedrückt gehalten, die Taste "1" und danach die Taste "OK" betätigt werden.

Ebenso erfolgt die Aktivierung des Grundig VCR-Sendemodus 1 nach einem Batteriewechsel.

Nr.	VCR-Sendemodus	Hersteller
1	Grundig 10 Bit, VCR1	Grundig,...
2	Grundig 10 Bit, VCR2	Grundig,...
3	RCS-16, VCR1	Grundig/Philips/Blaupunkt
4	RCS-16, VCR2	Grundig/Philips/Blaupunkt
5	RC-5, VCR1	Philips
6	RC-5, VCR2	Philips
7	AEHA, VCR1	Blaupunkt,...
8	AEHA, VCR2	Blaupunkt,...
9	Matsushita, VCR1	Blaupunkt,...
10	Matsushita, VCR2	Blaupunkt,...
11	Thomson-neu, VCR1	Saba, Nordmende,...
12	Thomson-neu, VCR2	Saba, Nordmende,...
13	Thomson-alt, Modell 1	
14	Thomson-alt, Modell 2	
15	Thomson-alt, Modell 3	
16	JVC, VCR1	JVC, Telefunken,...
17	JVC, VCR2	JVC, Telefunken,...
18	Nokia	Nokia
19	Loewe	Loewe
20	Sony, VCR1	Sony
21	Sony, VCR2	Sony
22	Sony, VCR 3	Sony

Werkstatt:

Bei Bedarf umstellen.

Lagerhaltung:

-