

# FERNBEDIENUNG PROGRAMMIEREN

Mit der Fernbedienung TP 950 C können Sie nicht nur das Fernsehgerät bedienen, sondern auch Videorecorder, Satellitenreceiver und DVD-Player.

Werkseitig ist die Fernbedienung für GRUNDIG Geräte (und baugleiche) programmiert.

Der TP 950 C kann für die Funktionsebenen Satellitenreceiver (SAT), Videorecorder (VCR) und DVD Player (DVD) die Fernbedienbefehle von jedem beliebigen, mit einer Infrarotfernbedienung ausgestatteten Gerät (auch Fremdfabrikate) „lernen“. Sie benötigen dazu die Fernbedienung des anderen Gerätes.

## **Hinweise:**

Die Funktionsebene TV ist fest für GRUNDIG Fernsehgeräte programmiert und kann nicht umprogrammiert werden.

In Ausnahmefällen kann es vorkommen, daß der TP 950 C die Funktionen eines Fremdfabrikates nicht lernen kann.

# FERNBEDIENUNG PROGRAMMIEREN

## Funktionsebenen programmieren



- 1** Schiebeschalter auf die Funktionsebene (SAT, VCR, DVD) schieben, die Sie programmieren wollen.  
– Die Anzeige der gewählten Funktionsebene leuchtet ca. drei Sekunden
- 2** »AUX« und »3« gleichzeitig solange drücken, bis die Anzeige der gewählten Funktionsebene stetig leuchtet.
- 3** Beide Fernbedienungen im Abstand von ca. fünf Zentimetern gegeneinander richten.
- 4** Am TP 950 C die Taste drücken, die programmiert werden soll.  
Die Anzeige der gewählten Funktionsebene blinkt einmal.
- 5** An der Original-Fernbedienung die Tastenfunktion, die gelernt werden soll solange drücken, bis die Anzeige der gewählten Funktionsebene am TP 950 C zweimal blinkt.

### Hinweis:

Konnte die Funktion nicht gelernt werden, blinken alle vier Anzeigen am TP 950 C zweimal. Wiederholen Sie in diesem Fall die Schritte **3** bis **5**.

- 6** Einstellung beenden, dazu »AUX« und »3« gleichzeitig drücken.  
Die Anzeige blinkt zweimal.

## Zurücksetzen

Sie können die Fernbedienung in den Zustand der Werksauslieferung zurücksetzen.

### Zurücksetzen einer Funktionsebene

- 1 Schiebeschalter auf die Funktionsebene (SAT, VCR, DVD) schieben, die zurückgestellt werden soll.
- 2 »PIP« und »6« solange gleichzeitig drücken, bis die Anzeige der gewählten Funktionsebene zweimal blinkt.

### Zurücksetzen aller Funktionsebenen (außer TV)

- 1 Schiebeschalter auf die Funktionsebene TV schieben.
- 2 »PIP« und »6« solange gleichzeitig drücken, bis die Anzeigen der Funktionsebenen »SAT«, »VCR«, »DVD« zweimal blinken.