


Universalfernbedienungen

Programmierhinweis

- Entnehmen Sie den Code Ihrer Fernbedienung der Liste.
- Tasten Stand-by und OK gleichzeitig drücken.
- Tasten loslassen und den dreistelligen Code eingeben.

Beim **WECHSEL DER BATTERIEN** kann die Programmierung verlorengehen. In diesem Fall gehen Sie wie oben beschrieben vor.



TV CONTROL 1

Materialnummer 720116010000

TYP CODE

GRUNDIG

TP Easy	102
TP 621	101
TP 622	101
TC 622	101
RC 622	101
TP 623	102
TP 661	103
RC 661	103
TP 661 TOP	104
RC 661 TOP	104
TP 661 Fasttext	104
TP 663	105
TP 911	103
TP 911 TOP	104

BLAUPUNKT

FB 1 BP	103
TC FR	109
TC 110	103
TC 120	103
TC 126	107
TC 133	106
TC 143	102
TC 144	102
TC 190	105
TC 194	102
TC 201	107
TC 301	107

SIEMENS

FB 31 TOP	102
FB 101	103
FB 101 TOP	104
FB 102 TOP	108
FB 103 TOP	105
FZ 916	102

TV CONTROL 2**Materialnummer 720116020000****TYP** **CODE****GRUNDIG**

TVP 1	122
TVP 2	123
TP 15	117
TP 85	113
TP 200	113
TP 300	113
TP 300 TEXT	113
TP 310	113
TP 360	113
TP 370	113
TP 380	113
TP 390	115
TP 400	113
TP 500 Antiope	114
TP 500 AT Antares	113
TP 500	113
TP 590 VT	115
TP 600	115
TP 610	116
TP 611	116
RC 611	116
TP 630	116
TP 650	116
TC 650	116
TP 660	116
TC 660	116
TP 660 TOP/Fast	119

BLAUPUNKT

TC	116
TC 106	118
TC 401	117
TC 404	117
TC 506	117

SIEMENS

FB 29	117
FB 30 TP	117
FB 32 ATS	117
FB 33 ATS	117
FB 35	117
FB 100	116
FB 104 ATS	117
FB 105 ATS	117
FB 106	121
FB 107	118
FB 108	117

VIDEO CONTROL 1 Materialnummer 72011610000

TYP	CODE
RP 4	205
RP 6	201
RC 6	201
RP 50	205
VP 386	202
VP 615	206
RC 615	206

SAT CONTROL 1 Materialnummer 72011620000

TYP	CODE
TP DSR	302
RC SAT	301
RC 200 SAT	301
RC 201	301
RC 212	301
RC 300	301

VIDEO CONTROL LCD Materialnummer 72011615000

Programmierhinweis

- Nach dem Einlegen der Batterien in die Fernbedienung blinkt in der LCD-Anzeige „SEL“.
- Entnehmen Sie den Code Ihrer Fernbedienung der Liste.
- Entsprechende Zifferntasten 1 ... 8 drücken (siehe Code-Tabelle).
- Bestätigen Sie den Code mit der Taste OK.

Beim **WECHSEL DER BATTERIEN** kann die Programmierung verlorengehen.
In diesem Fall gehen Sie wie oben beschrieben vor.



TYP	CODE
RP 5 LCD	1
RP 6 LCD	1
RP 13 LCD	2
RP 20 LCD	3
RP 25 LCD	4
RP 30 LCD	5
RP 33 LCD	6
RP 35 LCD	6
RC 60 LCD	7
RP 65 LCD	1
RP 70 LCD	1
RC 70 LCD	1
RC 75 LCD	7
RP 75 LCD	7
RP 85 LCD	8
RP 90 LCD	7
RP 95 LCD	7
RP 130 LCD	2