

SOFTWARE-UPGRADE

Software-Version 1.10 für

Xenaro GDP 5100

Xenaro GDP 5100/1

Xenaro GDP 5100/2

Xenaro GDP 5102

Xenaro GDP 5120

Xenaro GDP 6150/1

Xenaro GDP 6150/2

Malaga SE 1230

1. Downloaden der Upgrade-Software

- Kopieren Sie die Datei "V1_10.exe" auf das Laufwerk Ihres PCs.

1.1 Entpacken

- Starten Sie das selbstentpackende Programm "V1_10.exe".

1.2 Erstellen der Upgrade-CD-ROM

- Verwenden Sie nur neue CD-ROM-Rohlinge (keine CD-ROMs verwenden die schon einmal gelöscht wurden).
- Der CD-Name ist frei wählbar (wir empfehlen den aktuellen Versionsstand und Gerätetyp als CD-Namen zu verwenden).
- Brennen Sie den Ordner "be_firm" in die oberste Ebene (Stammverzeichnis) der CD.
- Nach dem Brennen ist die Ordner-Struktur auf der CD-ROM gemäß der nachfolgenden Abbildung zu prüfen.



1.3 Software-Upgrade in den DVD-Player laden

Software-Upgrade-CD einlegen und die Hinweise am Display und am Bildschirm des Fernsehgerätes beachten.

Achtung: Während dem Software-Upgrade darf der DVD-Player nicht vom Netz getrennt werden, da sonst eventuell die Gerätefunktionen und ein Neustart der Upgrade-Funktion nicht mehr gewährleistet sind.

Gewährleistung

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nur von GRUNDIG freigegebene Betriebssoftware für die DVD-Player zulässig ist. Wird bei Reklamationen festgestellt, dass eine aus nicht legitimierten Quellen stammende Betriebssoftware in die Geräte geladen wurde und deswegen das Software-Upgrade fehl schlug, wird dies als Fremdeingriff bewertet. Dies führt zum Erlöschen jeglicher Gewährleistungsansprüche. GRUNDIG muss daher alle aus diesen Gründen resultierenden Kostenerstattungen generell ablehnen. Instandsetzungskosten, auch innerhalb der Gewährleistungszeit, gehen in diesen Fällen stets zu Lasten des Endkunden.

Wir weisen darauf hin, dass die Software urheberrechtlich geschützt und nur für den eigenen Bedarf bestimmt ist. Gegen Zuwiderhandlungen wird rechtlich vorgegangen.

1.4 Automatische Initialisierung

Nach dem Software-Upgrade wird eine automatische Initialisierung durchgeführt.

Bei der Initialisierung wird der DVD-Player softwaremäßig in den Auslieferungszustand zurück gesetzt. Dabei werden Grundeinstellungen geladen und die kundenspezifischen Einstellungen gelöscht.